



- 1- Conecte as garras do equipamento nos polos da bateria a ser testada;
- 2- Conecte o equipamento à rede elétrica (100 ~ 240VAC);
- 3- Ligue-o através da chave Liga/Desliga;
- 4- Selecione o tipo de bateria (AGM ou FLOODED). A seleção é feita através dos botões (+) e (-) e após, deve-se pressionar a tecla CONFIRMA;

- 5- Selecione a tensão da bateria (6, 8 ou 12 V). “Confirma”;

- 6- Selecione o teste a ser efetuado (C10, C20 ou RC). “Confirma”;

- 7- Selecione a capacidade nominal da bateria (Ah). “Confirma”;

- 8- O equipamento executará o teste na bateria.

Obs.: Para cancelar o teste pressione “Confirma”

**O resultado do teste será exibido da seguinte forma:**

**- Para os testes C10 e C20:**

O sinal negativo (-) representa o tempo faltante para o término do teste com sucesso.  
O sinal positivo (+) representa o tempo que a bateria suportou além do tempo mínimo do teste.

**- Para o teste RC:**

É exibida a mensagem de teste finalizado e o tempo que a bateria suportou a descarga contínua de 25Ah.

